



## Návod k použití

### Důležité pokyny

- Uchovávejte klíč a Váš osobní číselný kód vždy na bezpečném místě mimo trezor.
- Nepoužívejte pro Váš osobní kód žádná osobní data jako např. datum narození, telefonní čísla atd.
- Nový kód vždy několikrát vyzkoušejte při otevřených dvířkách
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme používat Váš osobní kód šestimístný (1 milion možných nastavení)
- Pokud se vybijí baterie umístěné uvnitř trezoru, lze jej otevřít pouze klíčem.

### Otevírání trezoru klíčem

- Sejměte opatrně víko na přední straně dvířek.
- Klíč vsuňte do klíčové dírky a otočte jím proti směru hodinových ručiček až nadoraz.
- Otočte klíčkou vlevo vedle klávesnice ve směru hodinových ručiček až na doraz a otevřete dveře.

Upozornění: **Používejte nouzový zámek jen výjimečně.**

### Vkládání baterií a programování osobního kódu

- Sejměte víčko ze zásobníku baterií na vnitřní straně dvířek a vložte 4 baterie typu LR 6 (alkalické). Zásobník poté uzavřete.
- Elektronika je nyní připravena k programování Vašeho osobního kódu.
- Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dvířek. Kontrolní světélko na přední straně dvířek se rozsvítí.
- Zadejte Váš 3 – 6 místný kód.
- Potvrďte nyní Vaše zadání stisknutím tlačítka vpravo dole na klávesnici.

### Otevírání trezoru kódem

- Zadejte Váš osobní 3 – 6 místný osobní kód.
- Potvrďte Vaše zadání stisknutím tlačítka vpravo dole na klávesnici.
- Po zaznění akustického signálu můžete během cca. 6 sekund otevřít dvířka otočením klíčky ve směru hodinových ručiček.

### Zavírání trezoru

- Zavřete dvířka a otočte klíčkou proti směru hodinových ručiček až na doraz.

### Upozornění na vybité baterie

- Po rozsvícení červené kontrolky vyměňte prosím všechny 4 baterie typu LR6 (alkalické).
- POZOR! Po výměně baterií je nezbytně nutné Váš osobní kód znovu naprogramovat.

### Doba bezpečnostního uzamčení při zadání nesprávného kódu

- Po třech nezdařilých pokusech zadání Vašeho osobního kódu (tj. kód byl zadán nesprávně), se trezor na krátkou dobu – max. 2 min. – zablokuje. Během této doby trezor nelze otevřít ani zadáním správného osobního kódu.
- Po uplynutí doby zablokování (max. 2 min.) trezor otevřete zadáním Vašeho správného osobního kódu.

### Umístění trezoru

- Pro zamezení možnosti odnesení trezoru jej doporučujeme trezor připevnit ke zdi či podlaze šrouby.

### Technické údaje

- Napájení 4 bateriemi typu LR6 /AA/1,5 V (alkalické).
- Nároky na prostředí: relativní vlhkost vzduchu: 20-90%, nekondenzující.