

Návod k obsluze trezoru SAFEtronics s mechanickým kombinačním zámkem

- číselným kolečkem otáčejte vždy pomalu, přičemž kdykoli můžete zastavit, aniž by byla narušena kontinuita zadávání zvoleného kódu
- bílá ryska umístěná v nejvyšším bodě černého mezikruží zámku je **značka pro otevírání**
- stejná ryska umístěná nalevo od značky pro otevírání se nazývá **značka pro přečíslování**
- zastavte vždy při posledním otáčení tak, aby číslo zvoleného kódu bylo pod značkou pro otevírání
- pokud otočíte dál než na zamýšlené číslo, není možné chybu opravit a celý proces zadávání je třeba opakovat
- nikdy nepoužívejte při manipulaci s otočným kolečkem sílu
- **trezor nemá záložní zámek použitelný k nouzovému otevření při zapomenutí kódu!!!**
(v tomto případě je nutný servisní zásah)

Otevírání trezoru

- dodržení přesného postupu dle návodu zaručí přesný chod zámku
- výrobcem je trezor dodáván uzavřený a nastavený na kód 10 - 20 - 30
- postup při otevírání - kolečkem otáčejte doleva a až se objeví počtvrté **přesně** pod značkou pro otevírání první číslo kódu (10), zastavte
 - poté otáčejte opačným směrem do doby, až je druhé číslo (20) **přesně** pod značkou pro otevírání potřetí
 - pro zadání posledního čísla kódu otáčejte kolečkem opět doleva a zastavte, až se **přesně** pod značkou pro otevírání toto číslo (30) objeví podruhé
 - pootočením kolečka doprava až na doraz zámek odemkneme a dveře trezoru můžeme madélkem otevřít

Zavírání trezoru

- dveře zavřete, zamkněte madélkem a otočením kolečka minimálně čtyřikrát o 360 stupňů zajistíte bezpečně zámek

Změna číselného kódu

- kód tvoří 3 čísla, z nichž každé může mít hodnotu 0 - 99
- **třetí číslo kódu musí být větší než 20**
- **je nutné, aby rozdíl hodnot mezi čísly navzájem činil aspoň 4** (příklad: správně 49 - 45 - 41, špatně 51 - 52 - 53)
- před nastavením nové kombinace otevřete dveře trezoru a zamkněte zámek
- poté je třeba nastavit čísla původního kódu na značku přečíslování následujícím způsobem
 - kolečkem otáčejte doleva a až se objeví počtvrté **přesně** pod značkou pro přečíslování první číslo kódu, zastavte
 - poté otáčejte opačným směrem do doby, až je druhé číslo **přesně** pod značkou pro přečíslování potřetí
 - pro zadání posledního čísla kódu otáčejte kolečkem opět doleva a zastavte, až se **přesně** pod značkou pro přečíslování toto číslo objeví podruhé
- vsuňte klíč opatrně až na doraz do otvoru zámku na vnitřní straně dveří a otočte jím opět až na doraz doprava na vyobrazenou značku
- nyní můžete zadat nový kód - kolečkem otáčejte doleva a až se objeví počtvrté **přesně** pod značkou pro přečíslování první číslo nového kódu, zastavte
 - poté otáčejte opačným směrem do doby, až je druhé zamýšlené číslo **přesně** pod značkou pro přečíslování potřetí
 - pro zadání posledního čísla kódu otáčejte kolečkem opět doleva a zastavte, až se **přesně** pod značkou pro přečíslování toto číslo objeví podruhé
- klíčem otočte nazpět doleva a opatrně vyjměte ze zámku - trezor je tímto přečíslen na nový kód
- **funkčnost nově zvolené kombinace vždy nejdříve přezkoušejte při otevřených dveřích trezoru!!!**
- **nikdy nevkládejte nastavovací klíč do zámku, pokud je jeho kryt odňatý!!!**
- **kontrolujte, zda je klíč před otočením zasunutý do konce!!!**